

ATTENZIONE!!!

by Piro Impianti



Tutte le Tosatrici sono testate prima di essere imballate, durante il test vengono regolate le lame di tosatura.

Per modificare la pressione della lama superiore con la lama inferiore è sufficiente ruotare la vite di regolazione;

- ruotando in senso antiorario (direzione A) la pressione diminuisce;
- ruotando in senso orario (direzione Z) la pressione aumenta.

La regolazione della pressione va fatta a tosatrice accesa.

**NON IMMERGERE MAI IL GRUPPO DI TESTA DELLA
TOSATRICE NELL'ACQUA CON DETERSIVO, GASOLIO,
PETROLIO, ECC.
QUESTO PUO DANNEGGIARE LA MECCANICA**

**LUBRIFICARE SOLO CON OLIO INDICATO PER TOSATRICI
OPPURE OLIO SECONDO LA SPECIFICA ISO VG 15**